

0041 Tension secteur ⚡

0041 Tension secteur ↓

Description

SIGMA CONTROL 2 utilise un contact auxiliaire du contacteur secteur Q1 (K1M) pour surveiller la tension principale. Le message d'avertissement apparaît en premier si le contacteur principal Q1 se coupe pendant le fonctionnement du compresseur. Si cela se reproduit dans un délai de 10 minutes, la réaction sera le message d'alarme.

Au milieu de l'année 2012, les modifications apportées à la norme EN 13849 ont changé le contact auxiliaire pour la réponse du contacteur de réseau d'un interrupteur normalement ouvert (NO) à un interrupteur normalement fermé (disjoncteur).

Les remèdes

- Pour tous les appareils avec contacteurs Siemens S0, veuillez tenir compte de la TI 14-34 fr Défaut de contact des antiparasites des contacteurs SIEMENS S0.
- Mettre à jour la Sigma Control 2 avec la dernière version du logiciel.
- Vérifier le contact 115V/230V de l'interrupteur de sécurité de porte(.
- Vérifier le contact 115/230V du bouton d'arrêt d'urgence(.

- Vérifiez ou remplacez le contact auxiliaire pour un signal de retour de réponse. (
- Vérifier le contact NO de Q3 (K3M). (
- Vérifier le contact NO de Q1 (K1M). (
- Vérifier le contact à ouverture de Q2 (K2M).(
- Vérifier le raccordement électrique à la bobine de Q1 (K1M), contacts A1 et A1. (
- Vérifier le raccordement électrique à la bobine de Q3 (K3M), contacts A1 et A1. ⑧

- Vérifiez si le contacteur Q1 (K1m) est brûlé ou collé.
- Vérifiez l'alimentation électrique du compresseur.