

0059 Contre-pression marche

Descriptif

Le pressostat monté sur la tête d'aspiration protège le compresseur et nous indique un message d'erreur dans le cas où le bloc vis tourne dans le mauvais sens, il détecte la surpression présente à l'intérieur de la soupape d'aspiration. IL permet aussi de surveiller l'état de la courroie/accouplement, en cas de défaut de cet organe, il permet ainsi détecter la pression présente dans la cuve séparatrice qui va se détendre à l'intérieur de la soupape d'aspiration.

Raisons

- ☐ Pressostat de sécurité défectueux
- ☐ Mauvais contact dans le circuit principal de commande du contacteur
- ☐ Courroies cassées
- ☐ Accouplement HS
- ☐ Contacteur étoile resté en position fermée

Remèdes

- ☐ Vérifier le sens de rotation et corriger la séquence de phase de la ligne d'alimentation, si nécessaire.
- ☐ Vérifiez/remplacer les courroies.
- ☐ Vérifier/remplacer l'accouplement.
- ☐ Vérifier/remplacer pressostat de sécurité.
- ☐ Contrôler les connexions entre le pressostat de sécurité et le module IOM.
- ☐ Remplacer, si nécessaire, le câble de connexion entre le pressostat de sécurité et le module IOM (W104).
- ☐ Si le contacteur étoile reste en position fermé (soudé), le compresseur fonctionnera en pleine charge. Par le manque de couple moteur, le pressostat de sécurité va réagir et indiquer un défaut ⇒ Vérifier et changer le contacteur étoile.

Pour les compresseurs équipés d'un variateur de vitesse :

- ☐ Vérifier/corriger le niveau d'huile
 - ☐ Il est possible que le convertisseur de fréquence réduise la vitesse du moteur jusqu'à l'arrêt de celui-ci. Lorsque le moteur et le compresseur sont à l'arrêt, le retour en arrière de l'air venant de la cuve séparatrice déclenchera un défaut 0059 Contre-pression marche sur le SC 2.
- Si le message 0059 contre-pression marche se produit trop souvent et sans cause évidente, il est nécessaire de relever les défauts présents dans l'historique du variateur. Le message affiché au niveau du convertisseur de fréquence fournit des informations supplémentaires pour le dépannage.