


0890 Dc AIR 1.00 Court-circuit à la masse

Description

Le Sigma Control a détecté un court-circuit à la terre à l'entrée analogique AIR 1.0 (schéma AIR1.00 = PT100 = ADT). ADT est affiché à -50 ° C.

Remèdes

- Contrôler / remplacer le capteur B40 et le câble de mesure W 117



- Voir IT 15-19 ci-jointe
- Vérifiez / remplacez le Sigma Control.
- Attention, un défaut dans un capteur dans la même Sigma Control peut provoquer le message à afficher. Par conséquent, tous les capteurs du Sigma Control et des lignes de connexion doivent être vérifiés et remplacés si nécessaire. Désactiver les entrées dans le logiciel ci-cela ne suffit pas.