

1000 Erreur RFID : couper l'alimentation SIGMA CONTROL → ON !

Description

Le bon fonctionnement du lecteur RFID est surveillé par le système d'exploitation.
Ce message s'affiche en cas d'erreur.

Remèdes

- Redémarrer le contrôleur (éteindre, attendre que le contrôleur soit vraiment éteint, rallumer)
- Mise à jour du logiciel à la dernière version
- Si le redémarrage et la mise à jour du logiciel n'ont pas résolu le problème, veuillez remplacer le contrôleur SIGMA CONTROL 2 MCS.