

Fluide 0001 Hardware watchdog reset

Description

Le système de surveillance a détecté un problème logiciel ou matériel et a déclenché un redémarrage du contrôleur.

Remèdes

- ☐ Vérifier l'alimentation en tension du module IOM qui doit-être de 24VDC
- ☐ Vérifier les connexions électriques d'alimentation
- ☐ Vérifier dans le menu messages d'erreur [menu 1.1], les autres messages d'erreur présents.
- ☐ Updater le SC 2 dans la dernière version Faire une sauvegarde des données sur la carte SD [menu 5.10] et l'envoyer au support technique KAESER pour analyse.